

Die Musikwerkstatt tüftelt

Teil 6 - Flöte

Was Du brauchst:

PVC-Rohr (Durchmesser 14mm)

Bohrmaschine

Bohrer (\varnothing 8/6/5 mm)

Knete

Maßband

Schleifpapier

Bleistift

Bauanleitung:

1. Zuerst musst Du das PVC-Rohr (\varnothing 14mm Durchmesser) auf die richtige Länge kürzen. (430mm lang)
2. Nun markiere Dir mit einem Bleistift die Bohrlöcher.
3. Bohre mit den richtigen Bohrergrößen an den gemessenen Stellen die Löcher in das PVC-Rohr.
4. Fülle das Ende mit dem Mundloch des PVC-Rohrs mit Knete.
5. Jetzt kannst Du noch die Bohrlöcher mit dem Schmirgelpapier fein schmirgeln.



Viel Spaß beim Ausprobieren!

